

Leitfaden Bestellungen



PUR-PLUS® Rollladen- und Raffstorekästen

Kunde bestellt:

1. Putz/ WDVS/ Klinker?
2. Wie ist der Wandaufbau?

→ Bei Putz: Wandstärke = Kastenmaß

geeignete Rollladenkästen für Putz:

TYP PUR-PLUS®

E 300 P

E 340 P

E 365 P

E 420 P

E 490 P

geeignete Raffstorekästen für Putz:

TYP PUR-PLUS®

ERS 300 P

ERS 340 P

ERS 365 P

ERS 420 P

ERS 490 P

→ Bei WDVS: Wandstärke
+ Dämmung
- 4 cm mind. (Zusatzisolierung zur Vermeidung von Putzrissen)
= Kastenmaß

geeignete Rollladenkästen für WDVS:

TYP PUR-PLUS®

E 280 WDVS

E 300 WDVS

E 340 WDVS

E 365 WDVS

E 420 WDVS

E 490 WDVS

geeignete Raffstorekästen für WDVS:

TYP PUR-PLUS®

ERS 280 WDVS

ERS 300 WDVS

ERS 340 WDVS

ERS 365 WDVS

ERS 420 WDVS

ERS 490 WDVS

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

Leitfaden Bestellungen



PUR-PLUS® Rollladen- und Raffstorekästen

→ Bei Klinker: Hintermauerwerk
+ Dämmung
+ Luftschicht
= Kastenmaß

geeignete Rollladenkästen für Klinker: (Bitte immer den kpl. Wandaufbau angeben, s.o.)

TYP PUR-PLUS®

E 280 Kli

E 300 Kli

E 340 Kli

E 365 Kli

E 420 Kli

E 490 Kli

geeignete Raffstorekästen für Klinker: (Bitte immer den kpl. Wandaufbau angeben, s.o.)

TYP PUR-PLUS®

ERS 280 Kli

ERS 300 Kli

ERS 340 Kli

ERS 365 Kli

ERS 420 Kli

ERS 490 Kli

3. Standard-Auflage bei Rollladen

- elektrisch = e (Standard Auflage = 10/10 cm)
- Gurt rechts = r (Standard Auflage 14/6 cm)
- Gurt links = l (Standard Auflage 14/6 cm)
- beidseitig = k (kombi) (Standard Auflage 14/14 cm)

4. Standard-Auflage bei Raffstore

- elektrisch = e (Standard Auflage = 5/5 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.